

仮面ライダー斬月 メロンアームズ

取扱説明書













※バッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各バーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けて

戦極ドライバーの可動と メロンロックシード(開)の着脱









▲ 注 意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ◆本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。